

**SPEED & SHINE**

Since 1937



## Technisches Merkblatt

# ROTWEISS Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur

### Beschreibung:

Die Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur ist extrem feinkörnig und erzeugt brillanten Hochglanz auf allen intakten und vor allem dunklen Oberflächen. Sie entfernt Hologramme, Schlieren und Anätzungen auch auf Metallic-, Effekt- und Wasserbasislacken.

Geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe. Die Polierpaste ist absolut wachs-, fett- und silikonfrei. Körnungsäquivalent = 25.000

### Anwendung:

#### Schritt 1 - Reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche am besten mit ROTWEISS Intensivreiniger. Wichtig ist es Schmutz, Staub, Fett und Wachs zu entfernen und die Oberfläche mit kalkarmem Wasser gründlich zu spülen.

#### Schritt 2 - Polieren

Abschnittsweise in Flächen, die auf einmal bearbeitet werden können, mit Hand oder Maschine polieren. Feucht halten, z. B. mit einem Wasserspray. Verarbeiten Sie das Material mit festem Druck und lassen Sie während des Poliervorgangs den Druck langsam nach. So gehen Materialreste in den Polierschwamm zurück. Verwenden Sie das Material sparsam und verarbeiten Sie dieses nach Möglichkeit vollständig.

#### Schritt 3 - Finishen

Produktreste mit nebelfeuchtem ROTWEISS Mikrofaser Tuch FEIN abnehmen. Oberfläche dann abschließend mit einer Versiegelung wie z. B. ROTWEISS Sprühwachs schützen.

### Gefahrenhinweise:



Achtung

**H315** Verursacht Hautreizungen.

**H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**H319** Verursacht schwere Augenreizung.

**H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Enthält Orangenöl/Orangenterpene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen



## Technisches Merkblatt

# ROTWEISS Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur

### Sicherheitshinweise

**P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

**P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

**P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

**P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**P403+P233** Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

### Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter [www.rotweiss24.de/tutorials](http://www.rotweiss24.de/tutorials) und unter [www.rotweiss24.de/downloads](http://www.rotweiss24.de/downloads).

### Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	7,9
Farbe:	weiß
Geruch:	Lösemittel, charakteristisch
Dichte:	1,14
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

### Inhaltsstoffe:

Destillates Petroleum  
Limonen  
Terpineol  
Fatty acid  
Aqua  
Sodiumhydroxid  
Silica  
Alumina

### Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
150 ml Tube	1550	12 St.
750 ml Dose	1500	6 St.