



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Carbon-Polierpaste

Beschreibung:

Die Carbon Polierpaste wurde entwickelt, um Kratzer, Verwitterungen und Verschmutzungen, die durch normales Reinigen nicht zu entfernen sind, aus unlackierten Carbonoberflächen auszupolieren.

Die Carbon Polierpaste ist absolut wachs-, fett- und silikonfrei.

Körnungsäquivalent = 6000

Anwendung:

Schritt 1 - Reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche am besten mit ROTWEISS Intensivreiniger. Wichtig ist es Schmutz, Staub, Fett und Wachs zu entfernen und die Oberfläche mit kalkarmem Wasser gründlich zu spülen.

Schritt 2 - Polieren

Abschnittsweise in Flächen, die auf einmal bearbeitet werden können, mit Hand oder Maschine polieren. Feucht halten, z. B. mit einem Wasserspray. Verarbeiten Sie das Material mit festem Druck und lassen Sie während des Poliervorgangs den Druck langsam nach. So gehen Materialreste in den Polierschwamm zurück. Verwenden Sie das Material sparsam und verarbeiten Sie dieses nach Möglichkeit vollständig.

Schritt 3 - Finishen

Produktreste mit nebelfeuchtem ROTWEISS Mikrofaser Tuch FEIN abnehmen. Oberfläche dann abschließend mit einer Versiegelung wie z. B. ROTWEISS Sprühwachs schützen.

Gefahrenhinweise:



Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

SPEED & SHINE

Since 1937



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Carbon-Polierpaste

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	7,9
Farbe:	grau
Geruch:	Lösemittel, charakteristisch
Dichte:	1,14
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Inhaltsstoffe:

Destillates Petroleum
Limonen
Terpineol
Fatty acid
Aqua
Sodiumhydroxid
Silica
Alumina

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
150 ml Tube	5650	12 St.